

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СКАД тех"

УТВЕРЖДЕНО СТ.2018.ТСТ.ТД.00000 РА-ЛУ

ПРОГРАММА "ТЕСТЕР"

Руководство администратора

СТ.2018.ТСТ.ТД.00000 РА

Листов 8

Инв № подл. Подп. и дата Взамен инв. № Инв № дубл. Подп. и дата



СОДЕРЖАНИЕ

1	Назначение программы	3
2	Условия применения	4
3	Установка и запуск программы	5
Пе	речень сокращений	9



1 Назначение программы

Программное обеспечение является инструментом для проверки функционирования системы, её менеджеров и алгоритмов.

Тестирование выполняется посредством запуска проверок с панели программы, на которой также выводится информация о воспроизведении тестов и результаты проверки.

2 Условия применения

В связи с тем, что запуск тестов может привести к сбою в работе тестируемого проекта и его алгоритмов, рекомендуется запускать программу и воспроизводить плейлисты с тестами на резервном устройстве (при наличии), выведенном из работы. Перед проведением тестирования рекомендуется выполнить процедуру резервного копирования данных тестируемого проекта.

Программа «Тестер».

Руководство администратора

Ознакомление с данным документом является достаточным условием для установки и запуска программы.

3 Установка и запуск программы

Установку программы выполнять в следующем порядке:

1) Перейти по ссылке: http://scadtech.ru/_soft/SCADCCPipelineKit.exe

2) В появившемся окне нажать кнопку [Сохранить файл] и перейти к скачиванию установочного файла (рисунок 1).

Программа «Тестер».

Руководство администратора

Открытие «SCADCCPipelineKit.exe»	×
Вы собираетесь открыть:	
SCADCCPipelineKit.exe	
являющийся: Binary File (843 МБ)	
из http://scadtech.ru	
Вы хотите сохранить этот файл?	
Сохранить файл Отме	на

Рисунок 1 – Окно скачивания установочного файла

3) Запустить установочный файл. Выбрать необходимые параметры (рисунок 2) и запустить установку программы.



Рисунок 2 – Установка необходимых флагов

4) Дождаться завершения установки (рисунки 3, 4).

🖼 SCAD CC Pipeline Kit V1.0	×
B-41	SCAD CC Pipeline Kit v. 1.0.
Выполнение:	
Установка: инициализация Начало кэширования файлов установки. Кэширование файлов установки завершено. Установка пакета Platform: запущено.	
Bcero	
Пакет	
	Отменить

Программа «Тестер».

Рисунок 3 – Процедура установки

🖼 SCAD CC Pipeline Kit V1.0	×
B-41	SCAD CC Pipeline Kit v. 1.0.
УСТАНОВКА SCAD CC Pipeline Kit V1.0 на Вашем компьютере успешно завершена.	
	Закрыть

Рисунок 4 – Завершение процедуры установки

Далее необходимо выполнить следующие действия для регистрации проекта программы:

1) Запустить панель Администрирования проектов и нажать кнопку [Зарегистрировать новый проект] (рисунок 5).



Программа «Тестер».

Руководство администратора

Рисунок 5 – Регистрация проекта

2) В открывшемся окне указать путь к проекту в формате C:\SCAD_CC_PipelineKit\ScadCCPipelineKit и нажать кнопку [OK] (рисунок 6).

🏟 Регистрировать проект — 🗆 🗙
Регистрируемый проект Путь и имя проекта: C:/SCAD_CC_PipelineKit/ScadCCPipelineKit
Исполняемый
Справка ОК Отменить

Рисунок 6 – Регистрация проекта

3) Зарегистрированный проект появится в списке проектов (рисунок 7). Для запуска проекта необходимо выделить его ЛКМ и нажать кнопку [Запустить проект]. В результате произойдёт запуск консоли (рисунок 8).

🌃 WinCC OA 3.14: Администрирование г	проектов	_		\times
4 🗅 🍻 🖺 🦻 💥 💹 圆	8 C	.	VinC OA	()
Имя проекта	Запустить прое	кт	Pmon	
ScadCCPipelineKit	3.14		Не выг	олняется
Двойной щелчок - проекты предыдущих	версий			

Рисунок 7 – Зарегистрированный проект

Запуск программы выполняется вручную. Для этого необходимо выбрать в консоли проекта добавленный менеджер «Интерфейс пользователя» и нажать кнопку [Запустить менеджер] (рисунок 8). Откроется панель программы (рисунок 9).

Программа «Тестер».

Руководство администратора



Рисунок 8 – Запуск интерфейса программы

Vision_1: tester\user.main.xml			
General			
Log		r- Tests	Playback
Clear \ 🖥 📊		X []	× ► ■
Time	Message	- +	Ignore breakpoints - +
		Test	Tast numb. Tast
		ics.	rest number rest
		< >	
<	>		< >

Рисунок 9 – Интерфейс программы

Описание интерфейса программы и порядок работы в ней приведен в Руководстве пользователя СТ.2018. ТСТ. ТД. 00000 РП.



ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

Сокращение	Расшифровка
ЛКМ	Левая кнопка мыши